



GLASS CLEANER

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SZYB

- skuteczny
- odtłuszcza powierzchnię
- nie pozostawia smug
- posiada przyjemny zapach

500 ml

Płyn do czyszczenia szyb, reflektorów i lusterek. Szybko i skutecznie usuwa brud, nie pozostawia smug. Zapewnia dobrą widoczność, posiada przyjemny zapach.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Stosować na chłodną powierzchnię.
2. Rozpylić niewielką ilość produktu na czyszczonej powierzchni.
3. Wytrzeć do sucha przy użyciu miękkiej szmatki z mikrofibry.

Zawiera: <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych.

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.



ONDO sp. z o.o.

ul. Czerwieskiego 3B, 31-319 Kraków
tel.: +48 12 636 99 44, www.ondo.eu
e-mail: centrala@ondo.eu

500 ml

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Data produkcji i nr partii umieszczona na opakowaniu.

Kod produktu: SCDGC05

