

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ograniczenie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartych powierzchni, źródeł iskry, ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylanej cieczy. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDYCHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 1950

Niebezpieczeństwo



Numer partii i data ważności na spodzie opakowania.

UFI: 35XQ-6EGN-800Q-RU8M

520 3400 ml



www.pulsar.com.pl

Kod: KAAMF-400



5 905722 153735

PULSAR[®] ADHESIVES & SEALERS

Producent:

ondo

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu
www.ondo.eu

United Europe



Made in UE

POLSKI

PRODUKT

ADHESIVES & SEALERS



Multi Fresh


LIKVIDUJE NIEPRZYJEMNE ZAPACHY



POZOSTAWIA ŚWIEŻY, CYTRYNOWY I DŁUGOTRWAŁY ZAPACH

KIEDY JAKOŚĆ ŁĄCZY SIĘ Z PASJĄ

MULTI FRESH



PULSAR Multi Fresh to wielofunkcyjny środek odświeżający o nowoczesnej formule, przeznaczony do szerokiego zastosowania. Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, nie maskując ich, lecz trwale usuwając u źródła. Delikatnie czyści różnorodne powierzchnie, nie pozostawiając smug, wilgoci ani osadów, co pozwala na szybkie ponowne użytkowanie odświeżanych przedmiotów. Produkt doskonale sprawdza się zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przestrzeniach publicznych. Może być stosowany min. w pomieszczeniach, wnętrzach samochodów, na tekstyliach, w torbach sportowych, szafkach, kaskach czy sprzęcie sportowym. Nie zawiera barwników, co minimalizuje ryzyko przebarwień. Pozostawia przyjemny, świeży zapach z delikatną nutą cytryny, który długo utrzymuje się na powierzchniach, wspierając poczucie czystości i higieny każdego dnia.

Sposób użycia: Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem, aby aktywować składniki preparatu. Pod kółkiem znajduje się elastyczna rurka w formie aplikatora – należy ją wyjąć i połączyć z dyszą. Końcówkę aplikatora należy wprowadzić do wnętrza czyszczonego lub odświeżanego przedmiotu, kierując strumień w głąb materiału lub trudno dostępnych przestrzeni. Należy nacisnąć dyszę rozprowadzając preparat równomiernie. W razie potrzeby aplikację można powtórzyć. Po użyciu pozostawić do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu. Ze względu na szeroki zakres zastosowania produktu, zalecane jest wykonanie testu punktowego na niewidkim, mało widocznym fragmencie materiału, w celu upewnienia się, że nie powoduje on odbarwień.

WIĘCEJ INFORMACJI:

