

Kod produktu: KPMETAL50



5 905722 050522

MET-AL PŁYNNE ALUMINIUM

A (baza) + B (reaktor) 2 : 1

PL Dwuskładnikowy kompozyt epoksydowy, tzw „Płynne Aluminium”. Zawiera proszek aluminiowy oraz wypełniacze mineralne podnoszące parametry wytrzymałościowe i współczynnik rozszerzalności cieplnej w porównaniu z pastami na bazie wypełniaczy stalowych. PULSAR MET-AL stosowany jest • do naprawy wad odlewniczych w odlawach z aluminium i jego stopów, staliwa i metali kolorowych • do odbudowy ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych • do naprawy chłodziń i felg aluminiowych. Komplet zawiera siatkę żaroodporną oraz łopatkę do mieszania i nakładania składników. Zakres temp. pracy wynosi od -50°C do +180°C (chwilowo do +200°C).

Sposób użycia: 1. Powierzchnie przeznaczone do naprawy należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. 2. Składniki należy mieszać w stosunku 2:1 – objętościowo (2 porcje składnika A – 1 porcja składnika B) do uzyskania jednolitego koloru masy. 3. Nakładać warstwami. Pierwszą wetrzeć w podłoże. Kolejne nanosić przed utwardzeniem się poprzedniej, usuwając pęcherzyki powietrza. Gotową mieszankę należy zużyć w ciągu 20 min. 4. Czas wiązania mieszanki wynosi 60 min w temp. +20°C i może ulec skróceniu, jeśli utwardzanie przebiega w podwyższonej temperaturze. Pełną wytrzymałość i gotowość do obróbki uzyskuje się po 4 godzinach.

Data produkcji i termin przydatności na opakowaniu.

Masa kompletu **50 g**

Zawiera: żywica epoksydowa (średnia masa cząsteczkowa s 700); N, N'-bis (2-aminoetylo) etylenodiamina; Nonylofenol; N-Aminoetylopiperazyna.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu; H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry; H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki; EUH205 Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej; P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; P102 Chronić przed dziećmi; P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności; P202 Nie używać przed zapoznaniem się z rozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa; P260 Nie wdychać par; P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu; P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu; P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta, NIE wywoływać wymiotów; P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem; P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza; P405 Przechowywać pod zamknięciem; P501 Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Składnik A: UN 3082

Składnik B: UN 2735

Wyłącznie
do użytku
profesjonalnego

Niebezpieczeństwo

SPOSÓB UŻYCIA:



POLSKI

PRODUKT

onco

ONDO sp. z o.o.
www.ondo.eu31-319 Kraków
ul. Czerwieskiego 3Btel. +48 12 636 99 44
www.pulsar-glue.pl

PULSAR®

ADHESIVES & SEALERS