

LOXEAL 82-33 KLEJ ANAEROBOWY w pojemnościach: 10 ml, 50 ml oraz 250 ml



KO8233010B



KO8233050



KO8233250

Sposób użycia:

1. Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego szczeliwa (kleju) i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem PULSAR dobranym odpowiednio do rodzaju powierzchni.
2. Produkt LOXEAL 82-33 nanosić należy na jedną z powierzchni walcowych (najlepiej zewnętrzną). Pasowanie części może być suwliwe lub ciasne (wciskane).
3. W przypadku zabezpieczania (łączenia, uszczelniania) powierzchni z materiałów pasywnych (stale wysokostopowe) należy zastosować aktywator Loxeal AT-11 lub Loxeal AT-18 zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny: ONDO sp. z o.o.

31-319 Kraków ul. Czerwieńskiego 3B

tel. +48 12 636 99 44 centrala@ondo.eu

www.ondo.eu

Ostrzeżenia:

Zawiera:

Metakrylan ekso-1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.1]hept-2-ylu
Metakrylan 2-hydroksyetylu
Hydronadtlenek kumenu
Kwas akrylowy
Dimetakrylan etylenu

Niebezpieczeństwo

H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Zastosowanie :

1. LOXEAL 82-33 jest jednoskładnikowym anaerobowym uniwersalnym środkiem ogólnego zastosowania o dużej wytrzymałości o bardzo krótkim czasie zastygania, do mocowania metalowych elementów w połączeniach cylindrycznych typu „wał-piasta” oraz do uszczelniania oraz zabezpieczania połączeń gwintowych.
2. Jest szczególnie przydatny przy mocowaniu łożysk, kół napędowych, tulei, klinów, złączek oraz innych części cylindrycznych, wpustów jak również w uszczelnianiu instalacji o dużej temperaturze i ciśnieniu mediów.
3. Dopuszczony do instalacji tlenowych (BAM)
4. Klasa mocowania:3 (trudno demontowalny).
5. Kolor: zielony/fluorescencyjny.
6. Czas wiązania wstępnego: 5-10 min.



Niniejsza karta produktu została opracowana przez firmę ONDO sp. z o.o. i stanowi jej własność. Jakiegokolwiek kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści w całości lub w części bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.